



MOTEX MX5500 a MX 5500NEW - návod na použití




Výměna kotouče s etiketami




Otevřete držák kotouče ve směru šipky




Vložte kotouč s etiketami, zavřete držák kotouče




Otevřete tiskovou desku pomocí západky



Protáhněte etikety skrz kleště




Zavřete tiskovou hlavu




Vmáčkněte perforovanou část do posuvného kotouče


Výměna barvicího válečku




Vyklopte a vytáhněte držák s barvicím válečkem




Zmáčkněte držák a vjměte barvicí váleček




Vložte nový barvicí váleček



Zacvakněte kryt tiskové desky







Několikrát stiskněte




Po vysunutí etiketu přilepte pomocí přítlačného válečku

Nastavení tiskové hlavy

Nastavení pozice tisku



- 1) Pro vrchní pozici tisku
- 2) Pro střední pozici tisku
- 3) Pro spodní pozici tisku



1) Pohybuje nastavovací kolečkem vpravo nebo vlevo, dokud šipka neukazuje na požadovanou číslici.

2) Otáčejte kolečkem, dokud se v okénku neobjeví požadovaná číslice na tiskové gumičce v bílé části, která je určena pro nastavení (černá pro tisk).

3) Po nastavení zasuňte nastavovací kolečko zpět.